

Informacja neaktiivno matiniño laido pe jriandúci dalaú (ásimnu) prietaisu veiktum.

Niekada neaktiivno prietaisu traukdami už laido.

Nie pakuoti salikė pakabinajai ir pan. neturi laisvai kaboti virš prietaiso ir jo priedų jeims vienkiet.

Jeį matiniño laidas arba kitiškus yra pažeisti, nebenaudojokite prietaiso. Siekiant išvengti pavojus, būtina juos pakęisti patvirtose remonto dirbtuvėse (ž. sąrašą aptarnavimo knygoje).

Į savo pakuotę naudingo prietaiso tik prietais ir atgarsinis dalyk, prietaisų atsargi pakuotė.

Jeį kvaipuo sąsiužo juais ar mašytau įpilamas karštas skystis, būkite atsargūs, nes stagnai užsidegti je gali išsitykti.

Nepikite verdančio skysto (aukštėnes nei 80 °C / 176 F temperatūros) dubeni ar įvėsin (atsiėšvėjančią) maistą.

Asmens (tapai pat ir kaulių), futiniės, jutiniės arba protinės galimybės ribotos, bei neapary ar nesamoningai asmenų negalinti su prietaisu, jeį ir nepatvirtusi asmenų, atsakingų už įsismenų saugumą, ar jeis ir anksto nėra gavę instrukcijų, prietaiso naudoti negalite.

Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaisyt su prietaisu.

Nelėskite vakams naudoti prietaiso be priežiūros.

Įsų sąparas skatūs naudoti tik butyje (namuose), šis prietaisus neįskaita naudoti butyje ir panašiose sityse (tokiu atveju netaikoma garantija), pzi:

- parauduoti darbo sityse, biurose ir kitose darbo aplinkose;

—fermuose;

—vešvėsiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosios paskirties patalpose (jų klientams);

—svėčių namų tipo apilinkose.

Jeį prietaisus „užsielobio“ nuostiai valyti, užsielobti, jų įklijuntų jo matiniño ir paklinktiok ar naujojiama papdimo įrangą nera, užsielobti, jų įklijuntų, pasilikite blokuojamas dalia atžada stebėdami, kur yra peiliai.

Įsų prietaisus, kaip ir kitus prietaisus, naudokite tik atsiėšvėjančiam maistui (atsiėšvėjančiam model). Perkaitę prietaisus išjunkite.

Priė kiekvieną prietaisą arba liesdami veikimo metu judančias dalyk, išjunkite prietaisą ir atjunkite matiniño.

Zi, kiekvieno papdimoje matiniño naujojiimo instrukcija, jeį norite nustatyti greitį ir veikimo laiką.

Zi, naujojiimo instrukcija, jeį imontuoti ir išmontuoti prietaiso papdimo įrangą.

Zi, instrukcija, kaip pirma kartą ir reguliariai valyti su maistu besiliečiančias dalyk, taip pat, kaip valyti ir prižiūrėti prietaisą.

TIK EUROPIAUS RINKINIS

Su prietaisais su visku į papdimoams itaisais (išskyrus plastiką) negali naudoti vaikų. Prietaisą į jo laidą prijunkite tik su patvirtintais prietaisais.

Vaikai negali žaisl su prietaisais, kuriais jautiniams ar protiniai gebėjimai riboties arba asmenys, atsakingi už įsismenų saugumą, ir jeis prižiūrėti klas arsmuo arba jeį įpakuoti sąrašo nauodis prietaisui, jeį prijuoski supanta galimus pavojus.

Papdima plaukiki (atsiėšvėjančią į modelį) gali naudoti 8 metų ir vyresnio amžiaus vaikai, jeis prijuoski kitas asmus arba je būvo išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir pakuotę aptarnavus pavojus. Vaikms, kuriems yra mažiausiai 8 metų, kurių prižiūrėti suaugus asmuo, draudžiama naudoti prietaisą ir atlikti jo techninę priežiūrą. Kalikyte prietaisą į jo laidą vaikams iki 8 metų amžiaus nepaiekiamio vietoje.

Saugomika aprašai

- Sąame prietaisy yra įrašyti vertingai arba tinkama perbėdi mezdaga.
- Prietaisyje gali surašomi punktai perbėdi.

PL. ZALECENIA BEZPIECZNIWIA

Przed pierwszym użyciem zakupionego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją obok urządzenia. Zalecenia instrukcji zwalniają producenta z wszelkiej odpowiedzialności.

Sprawdź, czy napiecie zasilania podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem domowej sieci elektrycznej.

Nieprawidłowe podłączenie do sieci powoduje utratę gwarancji.

Urządzenie to jest przeznaczane wyłącznie do użytku domowego, jego użytkowanie w inny sposób może spowodować uszkodzenie i nie jest gwarantowane.

Warranty traci ważność w przypadku zastosowania urządzenia do celów przemysłowych lub w inny sposób, niż jest to opisane w instrukcji.

Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania zawsze wtedy, gdy jest pozostawiane bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować uszkodzenie ciała.

Nie używaj urządzenia, jeżeli nie dostało ono prawidłowo lub zostało uszkodzone. W takim przypadku należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym (lista punktów znajduje się w książce gwarancyjnej).

Pozostawij czyszczeniem i konserwacją wszelkie inne prace przy urządzeniu mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany punkt serwisowy.

Nigdy nie używaj urządzenia do mieszania lub miksovania produktów innych niż spożywcze.

Nigdy nie używaj urządzenia bez składników w środku.

Nie używaj pojemników do celów zamrażania, pieczenia lub stylizacji.

Nie potaczaj gwałtownie urządzeniem w trakcie jego użycia.

Przed przystąpieniem do miksovania ciepłych produktów należy zdjąć gniazdo elementu grzejnego.

W celu uniknięcia rozpryskiwania nalej dopóki, wó w nie przekroczył maksymalnego maksymalnego poziomu składników w pojemniku.

Wadnym przypadkiem nie dotykaj elementów ruchomych (noży, tarczy). Zostało noży w nasadzie nożycy lub w nasadzie przeznaczony do przygotowywania mięsożu (w zależności od modelu), a także ostża rozdrabniacza (w zależności od modelu) są bardzo ostre. Należy posługiwać się nimi ze szczególną ostrożnością, aby nie zranic się w trakcie opróżniania pojemnika, montażu/demontażu ostrzy w pojemniku, montażu/demontażu nasadki miksującej (w zależności od modelu) lub w trakcie czyszczenia urządzenia.

Nie wkładaj urządzenia, przewodu zasilania lub wtyczki do wody lub innych płynów.

Przewód zasilania umieszczaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przewód zasilania nie może znajdować się w pobliżu nagrzewających się elementów urządzenia, źródła ciepła, ostrych krawędzi lub też stykać się z nim.

W trakcie pracy urządzenia nie zbliżaj przewodu zasilania do elementów ruchomych (ostrzy).

Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód.

Wolacaj, aby nad pracującym urządzeniem lub jego akcesoriami nie zwisały długie włosy, sznury, krawaty, itp.

Jeśli przewód zasilania lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy zaprzeczyć korzystania z urządzenia. W celu uniknięcia niebezpieczества konieczne jest zdokonywanie wymian części autoryzowany punkt serwisowy (lista znajduje się w książce gwarancyjnej).

W celu bezpieczeństwa używaj jedynie akcesoriów i części zamiennych przystawionych do urządzenia.

Należy zachować ostrożność w trakcie przewalania gorącego płynu do naczynia lub do blendera, ponieważ płyn może gwałtownie wystrząsnąć z urządzenia po nagłym zguczeniu.

Nie wlewać gotującego się płynu do temperaturze powyżej 80°C/176°F do kubka lub pojemnika (w zależności od modelu).

Urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, jak również przez osoby nieposiadające odpowiednich wiadomości, z wyjątkiem przypadków, kiedy zgodnie z jego one pod opieką osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo lub uzyskującej od niej instrukcje dotyczące obsługi urządzenia.

Należy dopinac naczynie używane w urządzeniu bez nadzoru.

Nie zezwalać dzieciom na użyciu urządzenia bez nadzoru.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

— kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
— gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
— hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
— pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczane wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—Przed wymianą akcesoriów czy kontaktów z ruchomymi elementami urządzenia należy zaprzeczyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.

W celu uniknięcia niebezpieczego czasu odłączenia wtyczki od każdej z akcesoriów urządzenia należy zaprzeczyć się z instrukcją obsługi.

W celu zdżenia urządzenia i montażu jego poszczególnych elementów należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Przed przystapieniem do regularnym myciem elementów mających kontakt z żywnością.

atkać całego urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYŁĄCZEN RYNKÓW EUROPEJSKICH

Należy odłączyć, aby wszystkie akcesoria urządzenia zwrócić producentowi nie były używane przez dzieci. Chronić urządzenie od przewód zasilania przed dostępnem dla dzieci.

Dzieci nie powinny traktować tego urządzenia jako zabawki.

Urządzenie może być używane przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy oraz przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały wcześniej odpowiednie wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia.

Tęczaśka (w zależności od modelu) może być używana przez dzieci w wieku minimum 8 lat pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały wcześniej odpowiednie wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i są świadome ewentualnych zagrożeń. Należy i obsługa urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci. Chyba że mają one minimum 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej. Chronić urządzenie od przewód zasilania przed dostępnem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Tęczaśka (w zależności od modelu) może być używana przez dzieci w wieku minimum 8 lat pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały wcześniej odpowiednie wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i są świadome ewentualnych zagrożeń. Należy i obsługa urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci. Chyba że mają one minimum 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej. Chronić urządzenie od przewód zasilania przed dostępnem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczane wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Jeżeli urządzenie będzie stosowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie będzie objęte gwarancją. Miejsca to:

—kuchnie w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach w miejscu pracy;
—gospodarstwa rolnego/agroturystyczne;
—hotele, motele i inne obiekty o charakterze usługowym;
—pomieszczenia typu pokoje gościnne.

Jeżeli urządzenie „blokuje się” w trakcie przygotowywania potrawy, należy zatrzymać, odłączyć urządzenie od zasilania, czyć coś nie utrudnia pracy danego urządzenia. W takim przypadku należy użyć wysunię składnika, który blokuje działanie urządzenia, zwracając dużą uwagę na nosz.

Laat lang haar, sjajals, straussden enz. niet boven het apparaat of de accessoires als deze in werking zijn staan.

Maak geen gebruik van het apparaat als het netsnoer of de stekker beschadigd is. Om er zeker van te zijn dat u later weer gebruik kunt maken van een erkende serviceverdiener (zie zijde in het serviceboekje).

Voor uw eigen veiligheid, dient u uitsteltend gebruik te maken van de op het apparaat aangegeven accessoires en onderdelen.

Let goed op wanneer u een warme vloeistof in de keukenmachine of de blender giet: door een plots opeborreling kan de vloeistof uit het apparaat spatten.

Giet geen kokende vloeistof (van meer dan 80°C/176°F) in de beker of de koppen (afhankelijk van het model).

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) vander lichamelijke, zintjuitlijke of geestelijke vermogens verminderd zijn of door personen zonder enige evaring of kennis, tenzij zij onder toezicht van een voor hen veiligheids verantwoordelijke persoon of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

Laat kinderen niet het apparaat met de toezicht gebruiken.

Uw apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik (dit gebruik valt niet onder de garantie) in de volgende gevallen:

• Personeelskeukens in winkels, kantoren of een andere werkomgeving;

• Door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen;

• Als uw apparaat „blokkeert” tijdens een bereiding: schakel het dan uit, haal de stekker uit het stopcontact, en controleer of het geblokkeerde apparaat geen oververhitting veroorzaakt. De ingesloten delen het apparaat blokkeren en zorg ervoor dat u zich niet stoot aan de messen.

Uw apparaat is uitgerust met een oververhitting tegen oververhitting (afhankelijk van het model). Bij oververhitting wordt uw apparaat uitschakeld. Laat het apparaat ongeveer 20 minuten afkoelen en gebruik het daarna opnieuw.

Houd kinderen uit de buurt zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

Laat kinderen niet het apparaat met de toezicht gebruiken.

Uw apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik (dit gebruik valt niet onder de garantie) in de volgende gevallen:

• Personeelskeukens in winkels, kantoren of een andere werkomgeving;

• Door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen;

• Als uw apparaat „blokkeert” tijdens een bereiding: schakel het dan uit, haal de stekker uit het stopcontact, en controleer of het geblokkeerde apparaat geen oververhitting veroorzaakt. De ingesloten delen het apparaat blokkeren en zorg ervoor dat u zich niet stoot aan de messen.

Uw apparaat is uitgerust met een oververhitting tegen oververhitting (afhankelijk van het model). Bij oververhitting wordt uw apparaat uitschakeld. Laat het apparaat ongeveer