

TEFAL

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZAREA VASELOR DE GĂTIT

Important

- Înainte de utilizarea produsului dumneavoastră, citiți recomandările de siguranță.
- Acest produs este destinat exclusiv pentru uz casnic.
- Va rugăm să acordați timp citirii fiecărei secțiuni diferite referitoare la informațiile privind utilizarea și întreținerea, pentru a obține cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră.
- Prin respectarea acestor instrucțiuni de întreținere, veți împiedica degajarea de fum de la tigăile și alimentele care au fost supraîncălzite. Acest fum ar putea fi periculos pentru animalele cu sisteme respiratorii foarte sensibile, cum ar fi păsările. Vă recomandăm să nu țineți păsările în bucătărie.
- Acest produs este în conformitate cu reglementările privind produsele destinate să intre în contact cu produsele alimentare.

Recomandări generale de siguranță

- Nu lăsați niciodată gătitul alimentelor nesupravegheat.
- Vasele de gătit Tefal nu sunt destinate utilizării de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au fost supravegheați sau au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea aparatului din partea unei persoane care răspunde de siguranța lor. Copiii ar trebui supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Fiți atenți în apropierea cuptoarelor și utilizați un capac sau un mijloc de protecție împotriva stropilor pentru a preveni arsurile/opăririle cauzate de stropire sau abur fierbinte.
- Nu atingeți vasul cu o lavetă umedă, mănuși pentru cuptor sau suport de oală și nici nu îl așezați pe o suprafață umedă. Vasele de gătit fierbinți ar trebui să fie așezate numai pe suprafețe rezistente la căldură.
- Nu adăugați apă rece, gheață sau produse alimentare congelate complet, direct într-o tigaie fierbinte, deoarece ar putea avea loc o degajare de abur, care ar putea provoca arsuri sau alte leziuni utilizatorilor sau persoanelor din jur. Fiți prudent în special în această privință, atunci când tigaia conține ulei încins folosit în timpul gătitului, întrucât sunt posibile degajări de abur când elementele care conțin apă intră în contact cu uleiul încins.
- Nu uniți vasele pentru gătit pentru a crea un recipient dublu. Aceste piese nu sunt concepute pentru un astfel de scop, iar o asemenea utilizare ar putea conduce la arsuri provocate de abur sau la alte leziuni provocate utilizatorilor sau persoanelor din jur.
- Vasele de gătit Tefal nu ar trebui să fie utilizate într-un cuptor cu microunde.
- Nu se recomandă utilizarea tigăilor pentru prăjire (de exemplu, chipsuri, pateuri etc.).
- Nu lăsați niciodată coada tigăii dumneavoastră ieșită în afară față de marginea plitei.
- Nu așezați niciodată o tigaie fierbinte pe podea sau în apropiere de marginea unei suprafețe din bucătărie.
- Așezați tigăile fierbinți în partea din spate a suprafeței de lucru pentru a le permite să se răcească în siguranță.
- Se recomandă utilizarea mănușilor pentru cuptor atunci când apucați de cozi și de mânere.
- În cazul în care tigaia ia foc, opriți alimentarea cu căldură și puneți o pătură de incendiu sau un prosop umed deasupra tigăii și așteptați timp de 30 de minute înainte să îl îndepărtați.
- Întotdeauna fiți foarte atent atunci când gătiți cu ulei. Tigaia nu trebuie umplută excesiv și nu trebuie utilizată o temperatură prea mare.
- Tigăile mici pot necesita o așezare cu atenție pe elementele de susținere a ochiurilor de aragaz pentru care majoritatea producătorilor de ochiuri de aragaz furnizează un adaptor.
- În cazul supraîncălzirii, vasul de gătit nu ar trebui să fie mutat, ci ar trebui să fie lăsat mai întâi să se răcească, din cauza pericolului reprezentat de aluminiul posibil topit din baza încapsulată.